

Divers problèmes rencontrés

Erreur avec ESP32

"A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0xb)! The chip needs to be in download mode"

Si des périphériques sont connectés aux broches **GPIO0**, **GPIO2**, ou **EN**, déconnectez-les, car ces broches peuvent interférer avec le mode flash

Erreur avec NANO

"avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe3"

Choisir le Processeur ATmega328P (Old Bootloader)

"avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM12": Accès refusé"

Si tout semble OK, faire un RESET du NANO et en dernier recours, redémarrer l'ordinateur